




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ АС-2
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ АСМ-2
Габариты: Ш.832 x В.2060 x Г.540 мм



ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014 **EAC**

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню детализации, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

 При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишите

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компасс»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.












К сведению покупателя:




- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

Детализровка

| № | Размеры, мм | Материал | Кол-во, шт |
|----|-------------|------------|------------|
| 1 | 1892*500 | ЛДСП 16 мм | 1 |
| 2 | 1892*500 | ЛДСП 16 мм | 1 |
| 3 | 800*500 | ЛДСП 16 мм | 1 |
| 4 | 798*500 | ЛДСП 16 мм | 1 |
| 5 | 766*480 | ЛДСП 16 мм | 2 |
| 6 | 766*350 | ЛДСП 16 мм | 1 |
| 7 | 708*130 | ЛДСП 16 мм | 2 |
| 8 | 450*130 | ЛДСП 16 мм | 2 |
| 9 | 450*130 | ЛДСП 16 мм | 2 |
| 10 | 434*100 | ЛДСП 16 мм | 2 |
| 11 | 1461*395 | МДФ 16 мм | 2 |
| 12 | 180*794 | МДФ 16 мм | 2 |
| 13 | 160*833 | МДФ 16 мм | 1 |
| 14 | 500*90 | МДФ 16 мм | 1 |
| 15 | 500*90 | МДФ 16 мм | 1 |
| 16 | 1902*387 | ЛДВП 4 мм | 2 |
| 17 | 718*444 | ЛДВП 4 мм | 2 |

Фурнитура

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>С</p>  <p>Шпилька минификса x38</p> | <p>D</p>  <p>Головка минификса x38</p> | <p>H</p>  <p>Шуруп 3,5*16 x36</p> | <p>V</p>  <p>Евровинт 5x13 x16</p> | <p>A</p>  <p>Евровинт 7*50 x12</p> |
| <p>E</p>  <p>Заглушка минификса x38</p> | <p>Z</p>  <p>Ключ для конфирмата x1</p> | <p>B</p>  <p>Заглушка евровинта x12</p> | <p>N</p>  <p>Петля накладная x8</p> |  <p>Инструкция по сборке x1</p> |
| <p>M</p>  <p>Шкантик 8*30 x4</p> | <p>P</p>  <p>Держатель для трубы x2</p> | <p>W</p>  <p>Винт M5*8 x16</p> | <p>F</p>  <p>Ножка №1 x4</p> | <p>O</p>  <p>Направляющие 450 мм x2</p> |
| <p>R</p>  <p>Ручка К-20 x6</p> | <p>I</p>  <p>Стабилизатор задней стенки x12</p> | <p>X</p>  <p>Шуруп 4x30 x4</p> | <p>J</p>  <p>Профиль для ДВП x1</p> | <p>L</p>  <p>Шуруп 4,2*32 x6</p> |
| <p>Y</p>  <p>Труба овальная x1</p> | | | | |



В процессе сборки Вам понадобится:




Схема сборки


Рулетка

Уровень

Отвертки



1











Видео по установке телескопических направляющих



2


C x8






4

D  x12





5

D  x4



6

J





7

D



x4




8

A x4




F x4



x4

A

Евровинт 7*50




9

H x12




I x12










x12


A

Шуруп 3,5*16





11




12



M



C





Б





13

D  x2






14




X  x4




15 x2



16 x2



17 x2





18 x2



D






x6






19 x2



20 x2






21




22

Y




23

E












x38




24


Регулировка фасада ящика (при необходимости)



Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5



Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6



Регулировка фасада по высоте: от +2 до -2

